



■各部名称

ダッシュボード周辺




- ① デジタルコンパス
- ② スピード計・走行距離計
- ③ ボイスディスプレイ
- ④ 回転計
- ⑤ デジタル時計
- ⑥ スイッチ板 左
- ⑦ スイッチ板 右

オーバーヘッドコンソール周辺



- ① カーステレオ操作スイッチ
- ② メインスイッチ部
- ③ MP 3 再生選択タッチボタン

センターコンソール周辺



- ① 44個スイッチ風LED
- ② 5インチフロッピーディスクドライブユニット(ダミー)
- ③ カセットプレーヤー(ダミー)